



Profesjonalny tester do pomiaru jakości wody SPA i basenu pH aktywny tlen O₂ Water-i.d. PT200

Producent

Water-i.d. GmbH

Opis produktu

Profesjonalny tester jakości wody Water-i.d. PT200 przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego pomiaru wartości pH oraz poziomu aktywnego tlenu O₂ w wodzie basenowej i wannach SPA. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach korzystających z dezynfekcji aktywnym tlenem, którzy oczekują prostego, wygodnego i wiarygodnego sposobu kontroli parametrów wody.

Regularna kontrola poziomu pH oraz aktywnego tlenu ma kluczowe znaczenie dla skuteczności dezynfekcji, komfortu kąpieli oraz ochrony instalacji SPA i basenów. Tester umożliwia szybki odczyt wyników poprzez porównanie barwy próbki ze skalą kolorystyczną znajdującą się na obudowie testera.

Model PT200 wyróżnia się większą i wygodniejszą konstrukcją niż kompaktowy tester PTM200, dzięki czemu zapewnia bardziej komfortowe użytkowanie, czytelniejszy odczyt wyników oraz większą wygodę podczas regularnych pomiarów wody. Zestaw zawiera również większą ilość tabletek testowych, co sprawia, że doskonale sprawdza się przy częstej kontroli parametrów wody w jacuzzi, wannach SPA oraz basenach ogrodowych. Renomowana marka Water-i.d. gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz dokładność pomiarów.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ produktu: ręczny tester jakości wody**Model:** PT200**Zastosowanie:** jacuzzi, wanny SPA, baseny ogrodowe**Pomiar:** pH oraz aktywny tlen O₂**Zakres pomiaru pH:** 6.8–8.0**Zakres pomiaru aktywnego tlenu:** 0–15 mg/l**Metoda pomiaru:** kolorymetryczna**Rodzaj odczynników:** tabletki testowe**Liczba tabletek w zestawie:** 60 sztuk**DPD No.4 Rapid:** 30 tabletek**Phenol Red Rapid:** 30 tabletek**Pojemnik pomiarowy:** tak**Odczyt wyników:** wizualny, porównanie ze skalą barw**Przeznaczenie:** wanny ogrodowe SPA, baseny ogrodowe



Forma testu: ręczny tester kolorymetryczny

Konstrukcja: większy i wygodniejszy tester w porównaniu do wersji PTM200

Producent: Water-i.d.

SPOSÓB UŻYCIA:

Otwórz pokrywę testera i dokładnie wypłucz komory badaną wodą.

Napełnij komory wodą z basenu lub wanny SPA.

Dodaj odpowiednie tabletki testowe do wyznaczonych komór pomiarowych.

Poczekaj do całkowitego rozpuszczenia tabletek.

Porównaj uzyskany kolor próbki ze skalą znajdującą się na testerze.

Odczytaj poziom pH oraz zawartość aktywnego tlenu w wodzie.